



# คู่มือวิธีการใช้งาน QR CODE เครื่อง EDC VX 520C

## สร้าง QR CODE


- ① หน้าจอเมนูหลัก กดเมนู  
1) QR Payment เพื่อเข้าเมนูย่อย




- ② หน้าจอ QR Payment จะแสดง  
เมนูย่อย ให้กด 1) สร้าง QR Code  
เพื่อทำการสร้าง QR Code




- ③ ให้ระบุ จำนวนเงินรวมทศนิยม  
2 ตำแหน่ง แล้วกดปุ่ม  
ENTER (สีเขียว)



- ④ ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษร  
(0-9, A-Z) \*\* วิธีการเปลี่ยน  
หน้า 2 ที่ REF1 และ REF2 แล้ว  
กดปุ่ม ENTER (สีเขียว)




- ⑤ หน้าจอจะถามว่าจะ แสดง QR  
Code ที่สลิปหรือไม่ ถ้าให้แสดง  
กด 1) ไม่แสดงกด 2)



- ⑥ ระบบอนุมัติเครื่องจะพิมพ์สลิป  
และหน้าจอขึ้น รูป QR Code





- ⑦ เครื่องจะกลับมา เมนูหลัก  
ให้ตรวจสอบยอดและความ  
ถูกต้องการทำรายการ




## ตรวจสอบการชำระเงิน


- ① หน้าจอเมนูหลัก กดเมนู  
1) QR Payment เพื่อเข้าเมนูย่อย



- ② หน้าจอ QR Payment จะแสดง  
เมนูย่อย ให้กด 2) ตรวจสอบการ  
ชำระเงิน




- ③ เครื่อง EDC จะทำการตรวจสอบ  
รายการชำระเงินจากระบบ  
Prompt Pay จากนั้นจะพิมพ์  
Sale Slip เพื่อเป็นหลักฐานใน  
การชำระเงิน



## การเปลี่ยน Ref เป็นตัวอักษร

กดตัวเลขบนเครื่อง EDC และให้กด  
ปุ่มตรงกลางใน วงกลมสีแดง เพื่อ  
เปลี่ยนเป็นตัวอักษร ( ตามภาพ)



## ตัวอย่าง สลิปการทำรายการ



Loxbit Helpdesk 0-2508-5500

ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

หรือ



พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ  
Merchant Call Center 0-2208-7992

จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 17:30 น.